CANADA HYDRAULIQUE ÉQUIPEMENT INC
2708 Rang Saint-Jacques,
St-Jacques, QC, J0K 2R0

GIROLIFT™

NETTOYAGE DU PONT ÉLÉVATEUR

⚠ **MISE EN GARDE**	NE JAMAIS UTILISER d'eau ou de produits corrosifs pour nettoyer ; ces solutions accélèrent le processus de corrosion et peuvent contribuer au décollement de la peinture. NE JAMAIS NETTOYER avec le jet d'air : risque de blessure ou de projection de débris pouvant causer des blessures. NE JAMAIS NETTOYER avec une machine à pression ; risque d'endommager la peinture, les joints de silicone ou répandre les bris à l'intérieur des colonnes fixes.

Nettoyage léger - *Utiliser cette méthode si le pont élévateur est entretenu quotidiennement*

- Nettoyer le pont élévateur à l'aide d'une guenille sèche et propre, incluant les bases des cylindres et des colonnes.
- Lubrifier les bases des cylindres et les bases des colonnes. Voir section document LUBIRIFACTION DU PONT ÉLÉVATEUR #DOC-ING-LUBLIFT-FR ou se référer aux INSTRUCTIONS DE MAINTENANCE ET D'INSPECTION du manuel d'installation & instructions d'opération.

Nettoyage intensif - *Utiliser cette méthode si le nettoyage du pont élévateur a été négligé ou pour déloger les résidus tenaces*

- Nettoyer le pont élévateur à l'aide d'une guenille sèche et propre, incluant les bases des cylindres et les bases des colonnes. Gratter au besoin.
- Enduire de nettoyant à freins les bases des cylindres et les bases des colonnes pour déloger les résidus tenaces.

⚠ **MISE EN GARDE**	Nettoyer rapidement le nettoyant à frein ; ce produit accélère le décollement de la peinture.

- Nettoyer à l'aide d'une guenille sèche et propre.
- Lubrifier les bases des cylindres et les bases des colonnes. Voir section document LUBRIFICATION DU PONT ÉLÉVATEUR #DOC-ING-LUBLIFT-FR ou se référer aux INSTRUCTIONS DE MAINTENANCE ET D'INSPECTION du manuel d'installation & instructions d'opération.